

Rotortilt HK-feste (Under tilt)



Åpne



<p><b>1</b></p> <p>Aktiver den fremste HK bryteren. Sort m/ <b>Orange</b> lås.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Alarm signal og skjermen viser at redskapslåsen er klar for å åpnes.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Trykk og hold aktiveringsknapp på høyre spak. Kile åpnes.</p>	<p><b>4</b></p> <p>Alarmsignal kontinuerlig. <b>Grønne</b> indikatorstang forsvinner og <b>Rød</b> blir synlig.</p>
--	---	--	---

Låse



<p><b>1</b></p> <p>Slipp aktiveringsknapp på høyre spak. Kile lukkes.</p>	<p><b>2</b></p> <p><b>Rød</b> indikatorstang forsvinner og <b>Grønn</b> blir synlig.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Deaktiver den fremste HK bryteren. Sort m/ <b>Orange</b> lås.</p>	<p><b>4</b></p> <p>Kontroller at redskapet sitter fast.</p>
---	--	--	---

Maskin HK-feste (Ta av Rotortilt)



Åpne



<p><b>1</b></p> <p>Koble ut kontakt på stikke. Sett i «dummy kontakt» som står ved siden av.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Aktiver bakre HK bryter på venstre konsoll. Sort m/ <b>Rød</b> lås.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Endekjør «Skuffe inn» funksjon. Kile åpnes!</p>
--	--	--

Låse



<p><b>1</b></p> <p>Deaktiver bakre HK bryter. Sort m/ <b>Rød</b> lås.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Endekjør «Skuffe inn» funksjonen. Kile lukkes!</p>	<p><b>3</b></p> <p>Trykk redskapen i bakken og beveg/test at låsekilen har låst på riktig måte.</p>
---	---	---