

Betjening HK-fester Excidor TRC m/ ICS

NASTA®



Rotortilt HK-feste (Under tilt)

Åpne



<p>1</p> <p>Trykk på symbolet i skjermen.</p>	<p>2</p> <p>Kvitter ved å trykke på</p> <p>Støtvis lydsignal.</p>	<p>3</p> <p>Aktiver HK bryter innen 10 sekunder. Sort m/Rød lås. Konstant lydsignal. Kile åpnes automatisk.</p>
--	--	--

Låse



<p>1</p> <p>Deaktiver HK bryter. Sort m/Rød lås. Kile lukkes automatisk.</p>	<p>2</p> <p>Kontroller/test at hurtigkobling er lukket.</p>
---	--

Betjening HK-fester Excidor TRC m/ ICS

NASTA®



Maskin HK-feste (Ta av Rotortilt)

Åpne



<p>1</p> <p>Koble fra kabel til rotortilt på stikke.</p>	<p>2</p> <p>Trykk på symbolet i skjermen.</p>	<p>3</p> <p>Kvitter ved å trykke på</p> <p>Støtvis lydsignal.</p>	<p>4</p> <p>Aktiver HK bryter innen 10 sekunder. Sort m/ Rød lås. Konstant lydsignal. HK feste er klar for å åpnes.</p>	<p>5</p> <p>Endekjør «Skuffe inn» Kile åpnes.</p>
---	--	--	--	--

Låse



<p>1</p> <p>Deaktiver HK bryter. Sort m/ Rød lås.</p>	<p>2</p> <p>Endekjør «Skuffe inn» Kile lukkes.</p>	<p>3</p> <p>Kontroller/test at hurtigkobling er lukket.</p>
--	---	--