

Betjening HK-fester

Rotortilt RC



NASTA®

Rotortilt HK-feste (Under tilt)

Åpne 

- 

Trykk på låsesymbolet.
Summer varsler.
De to ytre knappene tennes.
- 

Begge knappene trykkes samtidig og holdes inne.
Redskapsfeste åpnes.
- 

Indikasjonen på redskapsfeste viser at låsen er åpen.
- 

Advarsel i displayet redskapsfeste er åpent.
Redskapet kan forsiktig kobles fra.

Låse 

- 

Advarsel i displayet redskapsfeste er åpent.
Redskap kan kobles på.
- 

Trykk på den midtre knappen for å lukke låsen.
- 

Trykk redskapen i bakken og beveg/test at låsekilen har låst på riktig måte.

Betjening HK-fester

Rotortilt RC



NASTA®

Maskin HK-feste (Ta av Rotortilt)

Åpne 

- 

Koble ut kontakt på stikke.
Sett i «dummy kontakt» som står ved siden av.
- 

Aktiver HK bryter i venstre konsoll.
Sort m/ Rød lås.
- 

Endekjør «Skuffe inn» funksjon.
Kile åpnes!

Låse 

- 

Deaktiver HK bryter i venstre konsoll.
Sort m/ Rød lås.
- 

Endekjør «Skuffe inn» funksjonen.
Kile lukkes!
- 

Trykk redskapen i bakken og beveg/test at låsekilen har låst på riktig måte.